

Vermarktet durch: Frankonia Handels GmbH & Co.KG
VS Servicebetrieb, Schießhausstr.10, 97228 Rottendorf

ARTIKEL # 2007981

Pistolenarmbrust-Set COBRA

MONTAGEANLEITUNG / NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Lesen Sie diese Instruktionen sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, um stets eine korrekte Handhabung zu gewährleisten.

Manufacturers guarantee, that all crossbows correspond to their attributive function, considering the enclosed instructions. If you can not find an instruction in english language do not use this crossbow. First get in contact with us to prevent wrong handling and loosing warranty claim (reduced warranty for 2 years). Accessories like strings, arrows, etc. are excluded from this claim. Before using, check the crossbow and all components. Only use the material if the material is without any faults. If there are any problems, get in contact with a specialist store. There is no claim when changing sth. arbitrary.

Generelle Informationen:

Armbrüste dürfen nur von Volljährigen genutzt werden, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Zu beachtende gesetzliche Regelungen zur Armbrust sind in der Anlage 2, Abschnitt 2 des deutschen Waffengesetzes aufgeführt (1. Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz.../3, Erlaubnisfreies Führen.../7. Erlaubnisfreies Verbringen/ ...etc.) und zudem in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz vom 22.3.2012 beschrieben. Beachten Sie die zum Zeitpunkt des Erwerbs/ der Nutzung jeweils gültige Rechtslage im jeweiligen Geltungsbereich!
Eine Armbrust muss so aufbewahrt werden, dass verhindert wird, „das diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen.“



Spezifikationen:

Auszugsgewicht	80 lbs (36,23 kg)
Eigengewicht	2,0 lbs (0,9 kg)
Höhe	49,5 cm
Breite	44,0 cm
Pfeillänge*	5,5" (14 cm)

*Diese Armbrust benötigt Pfeile mit einer Pfeillänge von 5,5" aus Aluminium, Kunststoff oder Carbon. Das Pfeilende muss mit einer Platte versehen sein.

Alle erwähnten Firmenamen und Logos (Warenzeichen) unterliegen den Eigentums- und Nutzungsrechten der jeweiligen Firmen. Technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Artikel, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Copyright BLACK FLASH Archery GmbH, Könitz. Eine Digitalisierung, die Reproduktion oder anderweitige Vervielfältigung bedarf dem schriftlichen Einverständnis des Herausgebers.

SICHERHEITSHINWEISE

Mit dem Kauf dieser Armbrust haben Sie ein Sportgerät erworben, dessen Einsatz ausschließlich zum Schießen auf das für das Zuggewicht der Armbrust geeigneten Zielscheiben und 3D-Kunststoffziele vorgesehen ist.

IHRE SICHERHEIT und die SICHERHEIT DRITTER steht an ERSTER STELLE !

Führen Sie die Montage vorsichtig und korrekt nach Instruktion durch. Sofern Sie die Armbrust nicht selbst sachgemäß montieren können, suchen Sie einen Fachhändler auf. Nur eine fachgerecht montierte Armbrust darf genutzt werden.

Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass die Armbrust mit deren Bauteilen unbeschädigt ist. Eine beschädigte Armbrust darf nicht zum Einsatz kommen. Die Instandsetzung der Beschädigungen hat nur durch den Fachhandel zu erfolgen.

Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Armbrust um und pflegen Sie diese. Kontinuierliche Sichtkontrollen hinsichtlich dem Abnutzungsgrad auf der Sehne sind erforderlich. Wachsen Sie die Sehne leicht und gleichmäßig, wenn die Fasern an Glanz verlieren. Das Einwachsen hat nur in dem Bereich außerhalb der Umwicklungen, insbesondere der Mittelwicklung, mit einem im Handel erhältlichen Sehnenwachs zu erfolgen. Lösen sich Fasern und/oder Wicklungen, ist die Sehne vom Fachhandel instand zu setzen oder auszutauschen, bevor eine weitere Nutzung erfolgen darf.

Wählen Sie die Platzierung der Zielscheibe mit Bedacht aus. Auch im Fall einer Ablenkung des Pfeiles durch einen Defekt oder durch Fehlnutzung muss sichergestellt sein, dass Sie selbst, andere Menschen oder Tiere keinesfalls zu Schaden kommen können. Kann dies nicht gewährleistet werden, darf die Armbrust nicht zum Einsatz kommen.

Zielen Sie NIE mit der Armbrust, sei es geladen oder ungeladen, in eine unsichere Richtung. Spannen oder laden Sie Ihre Armbrust nicht, wenn Sie die für die Kraft der Armbrust ausgelegte, handelsübliche Zielscheibe nicht oder nur unklar sehen können.

Die Zielscheibe muss auf dem Boden stehen oder nahe über dem Boden aufgehangen werden. Die Zielscheibe muss so platziert werden, dass ein waagerechtes Zielen und Schießen mit der Armbrust möglich ist. Zielen oder Schießen Sie niemals aufwärts oder senkrecht in die Luft!

Gebrauchen Sie die Armbrust nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss sowie unter Schlafentzug.

ACHTUNG: Der Abzug und der Sicherungsmechanismus darf unter keinen Umständen umgebaut werden. Auch andere bauliche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden.

Nutzen Sie nur für die Kraft und die Bauart (Material und Länge) der Armbrust zugelassene handelsübliche Pfeile (siehe Pfeillänge).

Nur ein Pfeil darf pro Nutzung eingelegt und geschossen werden. Vor dem Einlegen des Pfeils ist darauf zu achten, dass die Armbrust über den Sicherungsmechanismus gesichert ist. Auch Pfeile dürfen nur verwendet werden, wenn sie unbeschädigt sind.

Schießen Sie NIEMALS ohne Pfeil („Trockenschuss“) ! Verletzungsgefahr und die Gefahr der Armbrustbeschädigung.

INSTRUKTIONEN ZUR MONTAGE UND NUTZUNG

Die Armbrüste unterliegen einer eingeschränkten 2-jährigen Gewährleistung. Verschleißteile wie Sehnen, Pfeile, Kabel und eventuell anderweitig gelieferte Accessoireteile sind nach Gebrauch von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte prüfen Sie Armbrüste und deren Komponenten immer unverzüglich auf Gewährleistungsansprüche und kontrollieren Sie die Materialien vor jedem Gebrauch sorgfältig, so dass von einer fehlerfreien Nutzung ausgegangen werden kann. Sollten eigenmächtig Veränderungen am Material durchgeführt werden, so entfällt die Gewährleistung und eventuelle Schadensersatzansprüche.

SETÜBERSICHT

1. Entnehmen Sie alle zur Montage beigelegten Teile und Werkzeuge aus der Verpackung. Legen Sie die Teile entsprechend der Teileübersicht vor sich, um eine klare Zuordnung der Begriffe zu den Bauteilen zu gewährleisten.

Zu Ihrer Sicherheit tragen Sie eine Schutzbrille bei der Montage/Demontage/Nutzung.

Achtung Erstickungsgefahr! Halten Sie Tiere und Kinder vom Verpackungsmaterial fern.

Setbestandteile:

Schaft mit Griffstück 1x
einteiliger Wurfarm 1x
Armbrustsehne 1x
Pfeile 3x

Gummipad 2x
Metallplatte 1x
Inbuss 1x
Endkappen für Wurfarm 2x



MONTAGE/ NUTZUNG



Abb.1

1. Drehen Sie die Feststellschraube am vorderen Schaftende etwas heraus. Schieben Sie den einteiligen Wurfarm so in die Öffnung ein, dass die weiße Makierung in Richtung der Feststellschraube zeigt (Abb.1). Platzieren Sie auf beiden Seiten des Wurfarms (im Bereich der weißen Makierung) ein Gummipad. Zwischen Feststellschraube und Gummipad wird noch die Metallunterlage platziert. Bevor Sie die Schraube gewissenhaft festziehen, überprüfen Sie den Aufbau mit dem Querschnitt aus Abb.2. Drehen Sie die Feststellschraube jedoch nicht zu fest.




Abb.2

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) Feststellschraube | 2) Metallunterlage |
| 3) Gummipad | 4) Wurfarm |
| 5) Gummipad | 6) Korn |
| 7) vorderes Schaftende | 8) Feststellschraube |



Abb.3

2. Stecken Sie je eine der beiden Endkappen über die Wurfarmenden. Stülpen Sie eine Sehnenöse über die linke Endkappe des Wurfarms. Halten Sie die Sehne in der linken und den Wurfarm in der rechten Hand (Abb.3). Drücken Sie den Wurfarm mit viel Kraft zusammen, so dass Sie die Sehnenöse an der rechten Endkappe befestigen können. **ACHTUNG!** Für diesen Vorgang ist viel Kraft erforderlich. Falls Sie die Sehne nicht selbstständig aufspannen können, suchen Sie einen Fachhändler auf. Nur eine Armbrust mit korrekt befestigter Sehne darf verwendet werden.



Abb.4



Abb.5

3. Spannen der Armbrust: Halten Sie die Armbrust mit der linken Hand. Ziehen Sie den Spannmechanismus mit der rechten Hand nach unten, bis die Sehne hörbar einrastet (Abb.4). Die Schussicherung aktiviert sich dabei automatisch. Bringen Sie den Spannmechanismus in die ursprüngliche Position. Die Armbrust ist nun zur Pfeilaufnahme bereit.



Abb.6

4. Platzieren Sie den Pfeil, wie in Abbildung 5 zu sehen, auf der Führungsschiene der Armbrust. Schieben Sie den Pfeil vollständig in Richtung Sehne, sodass der Pfeil an der Sehne anliegt und den Sicherungsmechanismus freigibt. Drücken Sie den Sicherungshebel nun manuell nach vorne, um die Armbrust schussbereit zu machen (Abb.6). **ACHTUNG!** Die Armbrust ist nun gespannt und geladen. Achten Sie darauf, dass Sie alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen (wie auf Seite 2 beschrieben) getroffen haben.



Abb.7

5. Einstellung des Visiers: Die vertikale Ausrichtung wird verstellt, indem Sie die Schraube (Abb.7) verstellen. Drehungen gegen den Uhrzeigersinn bewegen das Visier nach rechts, im Uhrzeigersinn nach links. Die Höhe des Visiers wird durch die Verstellung der zweiten Schraube verändert. Eine Drehung im Uhrzeigersinn justiert das Visier nach oben, gegen den Uhrzeigersinn nach unten.